



WHITE´S BC4 METALLINILMAISIMEN HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ:

1. SÄÄDÄ TELESKOOPPIVARSI SOPIVAN MITTAISEKSI, JA KÄÄNNÄ ETSINTÄKIEKKO SITEN ETTÄ KIEKKO ON VAAKATASOSSA MAAN PINNALLA.
2. TARKISTA, ETTEI LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ (LÄHEMPÄNÄ KUIN 1.5M) OLE METALLIESINEITÄ.
3. KÄÄNNÄ ISOSTA SÄÄTÖNUPISTA LAITE PÄÄLLE, JA SEN JÄLKEEN KÄÄNNÄ SAMASTA NUPISTA KUNNES LAITTEEN KAIUTTIMESTA KUULUU HYVIN HILJAINEN ÄÄNI, (NIIN SANOTTU TAUSTAÄÄNI).
4. PAINA PARISTOTESTINAPPULAA (PIENI PUNAINEN NAPPULA HERKKYYSSÄÄDON VIERESSÄ). NÄYTTÖMITTARIN VIISARIN ON NOUSTAVA ”BATTERY” ALUEELLE. JOS VIISARI EI NOUSE ”BATTERY” ALUEELLE, VAIHDA 6KPL UUSIA AA -SORMIPARISTOJA. PARISTOTILA ON ELEKTRONIikkaOSAN TAKAOSASSA.
5. LAITE ON NYT VALMIS ETSINTÄÄN; METALLIESINEISTÄ LAITE KERTOO ÄÄNIMERKILLÄ JA NÄYTTÖMITTARIN VIISARIN NOUSULLA.

HUOLTO:

PUHDISTA LAITE SÄÄNNÖLLISESTI, JA HUOLEHDI ETTÄ PARISTOT OVAT KELVOLLISET. JOS LAITE EI TOIMI, LÄHETÄ SE MAAHANTUOJAN HUOLTOON.

Tekniset tiedot:

- Vesitiivis etsintälevy (halk.20cm) voidaan upottaa veteen.
- 6kpl AA-koon (LR6) sormiparistoja, voidaan korvata myös NiCa-akuilla.
- Säädettävä teleskooppivarsi.
- Näyttömittari ja sisäänrakennettu kaiutin, korvakuulokeliitintä 1/8”
- Vain yksi säätönuppi.
- Takuu: 12kk.

Maahantuonti, myynti ja huolto:

Helsingin Laatulaite Oy

Päivöläntie 39 00730 Helsinki

Puh. 09-3462320, Fax. 09-3462339, GSM 0400-460413.

www.helsinginlaatulaite.fi